КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.P.07.2240
от «21» октября 2024 года
действителен до «21» октября 2029 года

Поверочная лаборатория

Товарищества с ограниченной ответственностью «НПО Манометр»

город Усть-Каменогорск, улица Гоголя, здание 30Б

(наименование органа системы аккредитации, которым выдан аттестат аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: поверка средств измерений согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в реестре субъектов аккредитации.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации _____ Е. Карасаев
(подпись)

М.П.

«Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности"

Астана қ.

г.Астана

Номер: KZ94VEH00009856

Входящий номер: KZ69RDR00011588

Дата выдачи: 27.12.2018

Товарищество с ограниченной ответственностью "НПО Манометр"
070000, Республика Казахстан, Восточно -Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Казахстан, дом № 159,

РАЗРЕШЕНИЕ
На применение технических устройств

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального развития и промышленной безопасности" Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, рассмотрев заявление Товарищество с ограниченной ответственностью "НПО Манометр" и пакет технической документации к нему, в соответствии со статьей №74 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и учитывая положительное экспертное заключение ТОО "Samag Corporation" от 22.11.2018 года № 158-18, разрешает применение на опасных производственных объектах следующих технологий, технических устройств и материалов:


- деформационные манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры типа ОМ, модификации МТІ, MVTI, VTI, MP, MP, MPV, VP, MPT, DM8008, DA8008, DV8008, DM20, DA20, DV20, NMP, TMP, TNMP, производство ТОО "НПО Манометр", Республика Казахстан.

Разрешение действительно при обязательном соблюдении требований законодательства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, а так же технической документации завода-изготовителя.

Заместитель председателя Бантов Канат Курмашевич

ТОО «НПО Манометр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Яковлев Д.Е.

Қажеттігіне ұшін
Для документов



Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі

"Техникалық реттеу және метрология комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Комитет технического регулирования и метрологии"

Астана қ. г.Астана

Номер: KZ43VTN00008001 Дата выдачи: 27.09.2023

СЕРТИФИКАТ №2282
об утверждении типа средств измерений

Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 27.09.2023 года за № KZ.02.01.02282-2023

Действителен до 27.09.2028 года*

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип

Деформационные манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры

наименование средства измерений

QM

обозначение типа

ТОО «НПО Манометр»

наименование производителя

Республика Казахстан

территориальное место расположение производства

заводские номера (диапазон заводских номеров)**

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

ТОО «НПО Манометр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Яковлев Д.Е.

Кужаттар үшін
Для документов

Заместитель председателя **Каримов Станислав Александрович**

Примечание:
* - заполняется при утверждении типа средств измерений;
** - заполняется при утверждении типа партии средств измерений.

Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаздағы нысандағы электрондық құжатқа тең. Электрондық құжат пайдаланушының ЭЦҚ-сы бар ақпараттық жүйеде қалыптастырылған. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz

Колдану нұсқаулығы

ОМ деформациялық манометрлері,вакуумметрлері (вакуум өлшегіштер), мановакуумметрлері, қысым өлшегіштері,тарту күшін өлшегіштері және күш-қысым өлшегіштері.

КІРІСПЕ

Дәл осы нұсқаулық ОМ аспаптарын (әрі қарай – аспаптар) қауіпсіз және сенімді қолдануға арналған тұтынушыларға ақпарат болады. Нұсқаулық негізгі бөлім мен қосымшалардан құрылған.

НПО Манометр аспаптардың тұтынылу ерекшеліктеріне үнемі жаңартуға бейімделген, сондықтан олардың арасында нұсқаулықта көрсетілмеген өзгерістер пайда болу мүмкін.

Аспаптарды орнатуға және оларға қызмет етуге білікті, қысымды аспаптармен қызмет етуге арнаулы аттестациядан өткен қызметкерлер кажет.

Осы нұсқаулық 2405-88 МС бойынша шығарылатын түрлендіргіш аспаптарына және олардың орындалуына қатысты.

1. СИПАТТАМА ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ

1.1 Өлшеу құралдардың тағайындалымы

Аспаптар тиз және сұйық орталарының артық қысымдары мен вакуум қысымдарын өлшеуге және бақылауға (сигнал беруге) тағайындалған.

1.2 Түрлер бойынша техникалық сипаттама

Сипаттама атаулары	Түрлендіргішке арналған сипаттама мәндері					
	МТІ, MVTI, VTI	МР, MVP, VP	DM8008, DA8008, DV8008,	DM20, DA20, DV20	МРТ,	NMP, TMP, TNMP
1	2	3	4	5	6	7
1. Артық қысымның өлшенетін жоғарғы шегі[1], МПа	Минус 0,1;	Минус 0,1;	Минус 0,1;	Минус 0,1;	0,1-2,5	Минус 0,06;
	0,06-60	0,06-60	0,06-60	0,06-60		$0,16*10^{-3}$-0,06
2. Диапазоннан тыс рұқсат етілеген %, кателік шектері	±0,4; ±0,6; ±1,0	±1; ±1,5; ±2,5 ±4,0	±1; ±1,5; ±2,5 ±4,0	±1; ±1,5; ±2,5	±1; ±1,5; ±2,5	±1; ±1,5; ±2,5
3. Дәлдік классы	0,4; 0,6; 1	1; 1,5; 2,5 4	1; 1,5; 2,5 4	1; 1,5; 2,5	1; 1,5; 2,5	1; 1,5; 2,5
4. Рұқсат етілген қосымша температуралық кателік шектері[2], %/10 °С	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
5. Өлшенетін температура диапазоны, °С Өлшенетін температураның абсолюттік кателігінің рұқсат етілген шамалары, °С	-				0-120 0-150 ± 3,0	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Өлшенетін ортаның температура диапазоны, °С	минус 50 – ден плюс 150 °С дейін	минус 50 –ден плюс 150 °С дейін	минус 50 –ден плюс 200 °С дейін;	минус 50 –ден плюс 150 °С дейін	минус 50 – ден плюс 150 °С дейін	минус 50 – ден плюс 150 °С дейін
	АКЅжәне МДорындаулары - 250 °С дейін қысқа мерзімді әсер етуге немесесуықтың құрылғы жиынтығында					
6. Қоршаған орта температурасының диапазоны, °С	минус 60-тен плюс 60 °С дейін					
7.Климаттық орындау[3]	Т1; Т2; Т3; У1; У2; У3; УХЛ1; ОМ2					

Корпустың номиналды диаметрі, Өлшемдік қатар түрі (-0, -1, -2, -3, -4, -5, 05, 10, 15), мм артық емес	160	-0 - 40;	-0 - 40;	15 - 63;	-2 - 80;	-1 - 63;
		-1 - 50;	-1 - 50;	10 - 100;	-3 - 100	-3 - 100;
		-2 - 63;	-2 - 63;	05 - 160		-4 - 160;
		-3 - 100;	-3 - 100;			
		-4 - 160;	-4 - 160			
		-5 - 250				
8. Аспаптың ауқымды өлшемдер, мм;	диаметр 250 х тереңдік 150					
9. Салмағы, кг, арық емес	5					
10. Жұмыс қызмет мерзімі	10 жыл					

Ескертпелер

[1] Көрсетілген өлшем диапазоны дайындық кезеңінде басқа қысым өлшем бірліктерінде ұсынылу мүмкін.

[2] Қоршаған орта температурасы (23±5) °С-дан тыс ауқымның абсолюттік мәндерінде нетізгі қателікті тұрақтандырады.

[3] 15150-69 МС бойынша орындалымдар қоршаған ауа ылғалдығы жұмыс мәндері (қалыстырмалы ылғалдықтың және температурасының киюзасуында)

1.3 Жалпы техникалық сипаттама

Пайдалану шарттарына байланысты қызмет мерзімі қысқару мүмкін солай да білікті қызмет көрсету мен жөндеуге сай қызмет мерзімін ұзарту мүмкін.

Аспаптар катты бөлшектердің, тозаңның немесе судың енуіне қарсы арнайы қабықпамсн қамтылған, қабықшаның қорғаныс дәрежелері15150-69 МС бойынша IP40, IP42, IP43, IP53, IP54, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68 түрлерінен.

Жалғастықтың (штуцердің) орналасу орны радиалды, иістік немесе эксцентрлі.

ОМ аспаптары келесі орындауларда шығарылады: аспаптардың қалқанды бекітілуіне сай фланецсіз қоратта, алдыңғы фланецті немесе артқы фланецті.

Кілтке сай шаршы (квадрат) көлемі, мм: 12, 17,22.

Механикалық (дірілді) әсерлерге тұрақтылығы түрлеруге байланысты 12997-84[1] МС бойынша L3, N2, V4 топтарына сәйкес.

Жұмыс шарттары*


- қоршаған орта температурасы, °С:

15150-69 МС бойынша УХЛ1орындаулы аспаптар	минус 60 - плюс 50
15150-69 МС бойынша У1 орындаулы аспаптар	минус 60 - плюс 60
15150-69 МС бойынша У2;ОМ2 орындаулы аспаптар	минус 50 – плюс 60
15150-69 МС бойынша У3 орындаулы аспаптар	минус 30 – плюс 60
15150-69 МС бойынша Т1;Т2;Т3 орындаулы аспаптар	минус 30 - плюс 60

[1]Экспортқа жеткізілетін аспаптарға – тапсырыс етуші – кеспорынның мемлекетті орыпды нормативті документке сәйкес талаңырыстарына бойынша.

Электрлік сипаттама (тек сигналдаушы аспаптарға):

ТОО «НПО Манометр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Кужаттар үшін
Для документов



III – екі ажырылатын байланыс (түйіспе):
Сол жақты көрсеткіш (min)-көк;
Оң жақты (max) – қызыл.

IV – екітұйықтаушы байланыс:
Сол жақты көрсеткіш(min)- қызыл;
Оң жақты(max) – көк.

V – Сол жақты ажырылатын байланыс (min),
Оң жақтытұйықтаушы байланыс(max)
Көк екі көрсеткіш.

VI – Сол жақты тұйықтаушы (min),
Оң жақтыажырылатын байланыс (max).
Қызыл екі көрсеткіш.

Сигналдаушы құрылғының параметрлері :
- Сыртқы коммутациялаушы тізбектерінің кернеуі :
380В –қа дейін – айнымалы ток тізбектеріне арналады;
220 В –қа дейін– тұрақты ток тізбектеріне арналады;
- атаулы мәндерінің кернеу ауытқуы : плюс 10 минус 15 %-ға дейін;
- тұрақты ток жиектілігі (50±1) Гц;
- сигналдаушы құрылғының сыртымалы байланыстарының ажырылатын қуаты : 10 Вт тұрақты тоқты және 20 ВА айнымалы тоқты, оның қосалқы 30 Вт тұрақты тоқты және 50 ВА айнымалы тоқты магнитті қысылым болады.
- коммутациялануылтек мәні: –0,01 ден 1 А-ге дейін.

Сыртқы көктр тізбектерінің жалғауы:



1.сигнал/ 2.жалпы/ 3. сигнал

1.4 Бұйым құрамы

Өлшегіш қысым түріне, қолданыс жағдайға және құрылғылық ерекшеліктерге байланысты аспаптар мынаған түрлерге бөлінеді:
- манометрлер: МП, МР, МРТ, DM8008, DM20;
- мановакуумметрлер: MVTI, MVP, DA8008, DA20;
- вакуумметрлер: VTI, VP, DV8008, DV20;
- қысым өлшегіштер (напоромер): NMP;
- тягонапорлер (тарту өлшегіштер): TMP;
- күш-қысым өлшегіштер: TNMP.

ТОО «НПП Метр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Яковлев Г.

Орындалу нұсқалары	Өлшенетін орта	Корпустың ортамен байланысатын элемент материалы
U	Агрессивті емес сұйық, газ ортасы	Мыс құймаларынан
ECO	Агрессивті емес сұйық, газ ортасы	Мыс құймаларынан
A	Құрамында аммиак агрессивті емес сұйық, газ ортасы	Тот баспайтын болат
AKS	Көлемдік үлесі 25%-дейінгі құрамында H2S агрессивті сұйық, газ ортасы	Тот баспайтын болат

Опциялар	Сипаттама
S	Циферблат пен өлшеу жүйесінің арасында орналасқан берік қорғаныс қалқасы қауіпсіз орындалуы. Аспап корпусы үрленетін артық қысымға бектітілген.
TP	Термопластик және үрленетін артық қысымға бектітілген орындалған аспап корпусы.
SG	Қоқаратты (триплекс) шынымен қауіпсіз орындалуы.
PC	Корпус ішіндегі қысым атемдеуші – жарғақты (сильфон) диафрагмасы.
RP	Рұқсат етілмеген көп жеткізімге қарсы арналған клапан реттелетін, шығысқа сидірілетін шекті қысым көрсеткіш.
F	Минус 40 С корпусқа орта температурасында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін аспап корпустарын суыққа төзімді бөсендетуші сұйықтар толтырылады.
MAX	Артық әсерден (салмақтан) қорғаныс орындалуы.
RM	Жинақтылымында жоғары температуралы, агрессивті, өлшенген катты бөлшектерді тасушы, сонымен коюланатын және кристалданатын ортадардың қысымын өлшеуге арналған айырғыштар бар.
B	Байонет жалғауы ернеушемен кантилған корпус.

1.5 Құрылғы және оның қызметі

ОМ аспаптарының әрекет қағидасы сезімтал элементтің серпімді деформация күштерімен өлшенетін қысымның теңестірілуіне негізделген.

Сезімтал элементтердің үш түрі қолданылады: до 60кПа-ға дейін шекті қоса – жарғақты қорап; 60 кПа-дан 10 Мпа-ға дейін–жартылай айналым маномотрлікБурдон трубкасы (түтігі), шектері 10 Мпа-дан асырып –көп айналатын Бурдон трубкасы (түтігі). Өлшенетін қысым штуцер арқылы өлшеу серпіпесінің қуысына түседі және механизм арқылы шкала тілінің пропорционал айнымалы көпсіпсыпы тудырады.

ОМ сигналдаушы аспаптарында көрсеткіш тілінің қозғалысы орпатылған жеткеткме арқылы электр-байланыс құрылғының байланыстарына жіберілсді (ЭБҚ), осы байланыстар белгілінген қысым шамасына (ажырылатын тоққа) жеткеннен кейін ЭБҚ көрсеткіштерінде берік бекітілген байланыстарымен (түйіспелермен) түйықталады.Шкаңы батырмасының жеткеткмелері көметінсп көрсеткштерді кез келген шкала шамасындағы мәнге орнатуға мүмкіндік бар.

МРТ түрлі аспаптарының температуралық өлшем ұстанамы сезімтал элементке әсер еткен температураның серпімді деформациясына негізделген. Сезімтал элемент - бұл тезәрекетті биметаллды шиыршық. Осы элемент түрлі қоэффициентті термиялық ұлғайтудан өткен екі бір-бірімен қаздырмай пісірілген металлды тілімшеден жасалғанжәне де температура әсерін шкаладағы температураның өлшенетін мәнін көрсетеді.

Қалыпты катты бөлшектерді қамтитын агрессивті, ыстық, кристалданатын ортадардан аспаның ішкі қуысындағы сезімтал элементгді қорғайтын қажеттілік болғанда айырғыштар қолданылады.

Өлшенетін қоршаған орта температурасын қоршаған ауа температура қалыпына келтіру үшін бұрмалар қолданылады.

1.6 Пломба салу, таңбалау және буып-түю (қаптау)

Аспаптар рұқсат етілмеген кол жеткізуге қарсы арнайы құрастырылған, корпустың сыртынан пломба немесе жапсырма салынады. Осыларды бұдаірмей аспап корпусын ашып алу мүмкін емес.

Түрлендіру туралы мәліметтер, орындалу нұсқасы, метрологиялық сипаттамалалары мен қосымша мүмкіндіктер аспаптардың циферблатына және жеке қаптаманың заттаңбасына салынады.

ОМ аспатары, гофрирленген картоннан немесе кебектенген полистироддан жасалған, жеке ыдыска (қорапка) салынады.

Қорапка салынатын заттар: полиэтилен пакетке орпатылған ОМ аспабы (документтер немесе кобектенген полистироддан жасалған қорап қолданылса пакет жарамсыз); Паспорт; Қажетті жағдайларда жеткізу спецификацияға сай қосымша бөлшектер мен құрастыма бірліктер.

Жеке ыдыстағы аспаптар гофрирленген картоннан немесе араланған материалдардан жасалған тоқты көлік қорабына салынады.

2. МАҚСАТ БОЙЫНША ҚОЛДАНУ

2.1 Пайдаланылу шектеулері

Аспапты тек қысым көздің тиісті бұрандалы байланысына монтаждауға болады. Монтаждауда бұрауда кезеңі 20Н·м -дан аспау қажет. Аспап корпусына күш салуға тиым салынады.

Аспапты арналған ортада қолдану және осы орта аспаптың бөлшектеріне агрессивті әсер ету қажет.

Аспапқа қысым күшін біртіндеп салу және қысым секірістерді болдырмау қажеттігі.

Одпасу ауқымын астармау қажет. Ауқымның артық жүктелуінен қорғайтын аспапты қолданғанда тыс ауқымның ұзақ әрекетіне жол бермеу керек. Әйнектерді тазарту үшін еріткіштер мен абразивтерді қолдануға тиым салынады.

2.2 Аспапты пайдалануға арналған дайындық

Сыртқы тексеру және бағдарлау:

Аспаптың сыртқы тексеруі барысында келесі әрекеттер жасалады:

- Аспап шкаласын тік қаратып немесе жұмыстық күй таңбасына байланысты аспаптарды жұмыстық күйге орналастыру (мүмкіндік ауытқу цифрблаттың кез келген жағына ±5° шамасынан аспырмау қажет);

- Жалғастықтың (штуцерлер) қорғаныс қалпақшасын шешу;

-Аспаптардағы жалғастық бұрандаларды қорғайтын пломбирлеп қалпақшалар аспап арналарының тұмшаландырғыш қамтамайды, сондықтан тексеріске арналған сұйықтықтың кішігірім ағып шығуы мүмкін. Қаптамаға май табалардың түскендігі аспаптардың ақаулық белгісі болып саналмайды.

-Тығын-клапан арқылы байонет жалғастықты орнеушемен жабдықталған аспаптардың ішкіорнустық қысымын атмосфера қысымымен теңдету;

- Толтырылған аспаптарды тасымалдағандықтан, тығын-клапан арқылы ағатын, аспап немесе жеке қаптаманың сыртында демпфирлеуші сұйықтық не майлы табтар пайда болу мүмкін;

-Сигналдаушы аспаптарда конструктивтік ерекшеліктерге байланысты метрологиялық сипаттамалар ЭБК көрсеткіштердің арасында қалыптасады. Осы диапазонның тыс ЭБК жалғамалы интерфейс көрсететін тілге қосымша әсер етеді, осы әсер тілді нақ мәндерден жылжытады. Бұл ақаулық белгіге жатпайды.

Дайындық кезеңіндегі ықтимал ақаулықтар тізімі

Ақаулық (бұзылғандық)	**Ақаулықтар пайда болғандағы әрекеттер ұсынымы**
Сынған әйнек (жарылу)	Әйнекті ауыстырыңыз. Тексеру жұмысын өткізу.
Аспаптың жұмыстық күйге орнатылған және ішкіорнустық қысымы туралығын жағдайдағы тіл ауытқуының мәнін мәнісі кателік мәнге артуы/ұсыну	Бантау. Тексеру жұмысын өткізу.
Жұмыстық күйге орнатылған аспаптан димпфирлеуші сұйықтықтың ағып шығуы	Ағудың қозін анықтау. Тығыздағыш материалды ауыстыру. Тексеру жұмысын өткізу.

2.3 Аспапты пайдалану

Қызметкерлердің іс-әрекеттері және пайдалану кезіндегі аспаптардың тексеру мерзімдері жабдық иесі – ұйым басшылығымен бекітілген қысыммен жұмыс істейтін түтіктермен және тораптармен (аспаптарды жалғаушылар) қауіпсіз қызмет ету,жұмыс тәртібі нұсқаулықтарына лайықты болу қажет.

Аспап паспортында пайдалануға енгізу туралы белгіні қойдыру.

Аспаптың қысым көзінің жалғауын тығыздаушы материалмен жабдықтау.

Қажеттілік болған жағдайда аспапты тұрақты тіреуге бекіткіш қапсырма немесе фланец арқылы орнату. Соның бірге, жеткізу тораптың жалғастыққа механикалық, иілуі жүп салдырмауынан қорғау қажет, кері жағдайда көрсеткіштердің бұрмалауы мүмкін.

Өлшенетін орта температура шамасынан асатын қысымды өлшегенде, аспапқа бұрма орнату керек. Бұл манометрдің көрсету дәлдігіне әсер ететін орта температурасының ықпалына қажетті.

Қысымды байсалдап беру, соның бірге, берілетін қысым жылдамдығы шкала секундысының 10% аспау қажет.

Өлшеу аспаптарды қатқыл балғалыптардан қорғау қажет.

Жұмыс қабілеттілігін бақылау.

- Нөлге түсіру әдісі: аспап, қысымды түсіретін және аспап тілін шкаладағы нөлдік көрсеткішке қайтаруға жәрдем ететін ұшқозалткышты кранға немесе оны ауыстыратын құрылғыға бекітілсе; Тілдің рұқсатты кателіктен аспайтын нөлдік мәнмен ауытқудың да орны бар;

- Қосылуға мүмкіндік беретін ұшкозгалткышты кран немесе оны ауыстыратын құрылғы арқылы орнатылса, бақылайтын аспаппен шкала мен дәлдік классы тең болатын тексерілген, жұмысқа қабілетті манометрмен немесе бақылау манометрмен бақылау өткізу;

- Нөлдік мәнге түсіруге мүмкіншілік болмаса, аспаптың шкала мен дәлдік классқа тең болатын, бақылайтын немесе жұмысқа қабілетті манометрмен ұқсатпа ауыстырылымы рұқсат етіледі.

Пайдалану кезеңіндегі ықтимал ақаулықтар тізімі

Ақаулыққа атауы және сыртқы танымы	**Ықтимал себеп-салдар**	**Жою жолдары (тәсілдері)**
Қысым түсуінде де, көтерілуінде де аспап тілі қозғалмайды	Жалғастыру желдері ашылмаған немесе біткілген	Жалғастыру желдерді ашу және үрлеу
Аспап көрсеткіштері тұрақсыз	Жалғастыру желдері немесе аспап қымтақталынбаған	Қымтақ салу және тексеру, қажетті жағдайда аспапты ауыстыру.

Пайдалану кезеңіндегі қауіпсіздік шаралар

Аспаптармен қызметкерлердің қызмет етуі тек қана жабдық иесі – ұйым басшылығымен бекітілген қолдану нұсқаулығымен, қауіпсіздік техникасымен танысуынан кейін іске асу керек.

Қауіпті факторларға жоғарғы қысым және өлшенетін орта температурасы жатады.

Аспаптарды монтаждау, пайдалану және демонтаж барысында, орнатылған жұмыс орнына сай, қауіпсіздік техника қағидаларын ұстану қажет.

Аспаптарды өлшенетін қысымнан артық жүйелік пайдалану тиым салынады, өлшенетін қысым аспапқа сай болу қажетті. Аспаптармен монтаж және демонтаж жұмыстарын тек жүйеде қысым жоқ кезде өткізу керек.

3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Аспаптарға қызмет көрсетуі аспаптың және жалғастыру желдердің қамтамтану тексеруін, тілдің нөлдік шамаға келтіруін, негізгі кателіктерді және көрсеткіштер жарамдасын тексеруін қамтиды.

4. АҒЫМДАҒЫ ЖӨНДЕУ

Қажетті жағдайда аспап орындағы қызметкерлер күшімен және жөндеу тобымен, сонымен бірге, шеттегі сервистік қызметкерлермен жөнделеді.

5. САҚТАУ

Бұлғын аспапты салыстырмалы ылғалдылығы 98 % және қоршаған орта температурасы минус 60 плюс 60 °С –ға дейін болатын жылытылмайтын жайда сақтауға болады. Жай ауасында, бөлшектердің коррозиясын туғызатын, агрессивті бу және газ қоспалары болмау қажет.

Жеке қаптамасыз аспаптарды стеллаждарда сақтауға және жылытылатын жайда сақтағаннан кейін теріс температураларда (жұмыс температура диапазонында) пайдалануға болады.

6. ТАСЫМАЛДАУ

Аспаптарды көз келген көлік түрімен тасымалдауға болады, бірақ аспап қаптамалары атмосфералық жауын-шашынынан қорғау керек және де қоршаған орта температурасы минус 60 плюс 60 °С –ға дейін болуы тиіс.

Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде қорап-ыдыстағы аспаптарды, селкілдеу-шайқалу әсеріне тигізбеу қажет.

Қорап-ыдысқа салынған аспаптар және төптік бұлш-түю бір-бірінен айырылмай тасымалдану керек.

7. ЖОЮ

Жоюға арналған аспаптарды металл сынығын сияқты жою қажет.

ТОО «НПО Манометр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Яковлев Д.Г.

Құжаттар түпнұсқа
Д.Г. Яковлев

Руководство по эксплуатации
Деформационные манометры, вакуумметры, мановакуумметры,
напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры
QM

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для информирования потребителей о безопасной и надежной эксплуатации приборов QM (далее – приборы). Руководство состоит из основной части и приложений.

ТОО «НПО Манометр» ориентировано на постоянное улучшение потребительских свойств приборов, поэтому в них возможны изменения, не указанные настоящем руководстве.

Для установки и обслуживания приборов требуется квалифицированный персонал, аттестованный на проведение работ с оборудованием, находящимся под давлением (разряжением).

Данное руководство распространяется на модификации приборов, выпускаемые по ГОСТ 2405-88 и их исполнения.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение средства измерений

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры QM (далее - приборы) предназначены для измерений и контроля (сигнализации) избыточного и вакуумметрического давления газообразных и жидких сред.

1.2 Технические характеристики по модификациям

Наименование характеристики	Значения характеристики для модификации					
	MTI, MVTI, VTI	MP, MVP, VP	DM8008, DA8008, DV8008	DM20, DA20, DV20	MPT	NMP, TMP, TNMP
1	2	3	4	5	6	7
Верхние пределы измерения вакуумметрического/избыточного давления[1], МПа	Минус 0,1 0,06-60	Минус 0,1 0,06-60	Минус 0,1 0,06-60	Минус 0,1 0,06-60	0,1-2,5	Минус 0,06 0,16·10-3 - 0,06
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, % от диапазона	±0,4; ±0,6; ±1,0	±1; ±1,5; ±2,5; ±4,0	±1; ±1,5; ±2,5; ±4,0	±1; ±1,5; ±2,5	±1; ±1,5; ±2,5	±1; ±1,5; ±2,5
Класс точности	0,4; 0,6; 1	1; 1,5; 2,5; 4	1; 1,5; 2,5; 4	1; 1,5; 2,5	1; 1,5; 2,5	1; 1,5; 2,5
Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности[2], %/10 °С	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
Диапазон измерений температуры, °С	-				от 0 до 120 от 0 до 150	-
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С	-				± 3,0	-

1	2	3	4	5	6	7
Диапазон температуры измеряемой среды, °С	от минус 50 до 150	от минус 50 до 150	от минус 50 до 200	от минус 50 до 150	от минус 50 до 150	от минус 50 до 150
	Для варианта исполнения AKS и MD до 250 °С (при кратковременном воздействии или в комплекте охлаждающим устройством)					
Диапазон температуры окружающего воздуха, в зависимости от исполнения, °С	от минус 60 до плюс 60 °С					
Климатическое исполнение[3]	Т1;Т2; Т3; У1; У2; У3; УХЛ1; ОМ2					
Номинальный диаметр корпуса, тип размерных рядов (-0, -1, -2, -3, -4, -5. 05. 10, 15), мм, не более	160	-0 - 40;	-0 - 40;	15 - 63;	-2 - 80;	-1 - 63;
		-1 - 50;	-1 - 50;	10 - 100;	-3 - 100.	-3 - 100;
		-2 - 63;	-2 - 63;	05 - 160.		-4 - 160.
		-3 - 100;	-3 - 100;			
		-4 - 160.	-4 - 160.			
		-5 - 250.				
Габаритные размеры (диаметр × глубина), мм, не более	250 × 150					
Масса, кг, не более	5					
Средний срок службы	10 лет					

Примечания:

[1] Указанный диапазон показаний при изготовлении может быть выражен в других единицах измерения давления в соответствии с требованиями заказчика;

[2] Абсолютное значение отклонения температуры окружающей среды от условий (23±5) °С, в которых нормирована основная погрешность;

[3] Рабочие значения влажности окружающего воздуха (сочетания относительной влажности и температуры) в зависимости от исполнения в соответствии с ГОСТ 15150-69.

1.3 Технические характеристики общие

Средний срок службы 10 лет. Срок может быть сокращен из-за условий эксплуатации или увеличен в результате квалифицированного обслуживания и ремонта.

Степень защиты приборов, обеспечиваемая оболочкой, от проникновения твердых частиц, пыли и воды в зависимости от модификации соответствует IP40, IP42, IP43, IP53, IP54, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68 по ГОСТ 14254-96.

Расположение штуцера радиальное, осевое либо эксцентрично осевое.

Приборы QM выпускаются с исполнениями: без фланца на корпусе или с передним или задним фланцем для щитового крепления приборов.

Размер квадрата под ключ, мм: 12, 17, 22.

По устойчивости к механическим воздействиям (вибрации) приборы в зависимости от модификации соответствуют группе L3, N2, V4 по ГОСТ 12997-84 [1]

Рабочие условия:

для приборов исполнений УХЛ1 по ГОСТ 15150-69	от минус 60 до плюс 50
для приборов исполнений У1 по ГОСТ 15150-69	от минус 60 до плюс 60
для приборов исполнений У2;ОМ2 по ГОСТ 15150-69	от минус 50 до плюс 60
для приборов для исполнения У3 по ГОСТ 15150-69	от минус 30 до плюс 60
для приборов исполнений Т1;Т2; Т3 по ГОСТ 15150-69	от минус 30 до плюс 60

[1] для приборов, поставляемых на экспорт – в соответствии с требованиями соответствующего нормативного документа, действующего на территории страны предприятия-заказчика.

ТОО «НПО Манометр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Яковлев Д.

«НПО Манометр» Куркаутар УШН Дп.1 документов



Электрические параметры (только для сигнализирующих приборов):

III – два размыкающих контакта:
Левый указатель (min)-синий,
Правый (max) – красный.


IV – два замыкающих контакта:
Левый указатель (min)- красный,
Правый (max) – синий.

V – Левый контакт размыкающий (min),
Правый замыкающий (max).
Оба указателя синие.

VI – Левый контакт замыкающий (min),
Правый размыкающий (max).
Оба указателя красные.

Параметры сигнализирующего устройства:
- напряжение внешних коммутируемых цепей:
до 380 В – для цепей переменного тока;
до 220 В – для цепей постоянного тока;
- отклонение напряжений от номинальных значений от плюс 10 до минус 15%;
- частота переменного тока (50±1) Гц;
- разрывная, мощность скользящих контактов сигнализирующего устройства 10 Вт постоянного и 20 ВА переменного тока, с магнитным поджатием 30 Вт постоянного тока и 50 ВА переменного тока;
-значение коммутируемого тока: – от 0,01 до 1 А.

Присоединение внешних электрических цепей:



1.4 Состав изделия

В зависимости от вида измеряемого давления, условий применения и конструктивных особенностей приборы разделены на модификации:
- манометры: MTI, MP, MPT, DM8008, DM20;
- мановакуумметры: MVTI, MVP, DA8008, DA20;
- вакуумметры: VTI, VP, DV8008, DV20,

- напоромеры: NMP,
- тягомеры: TMP,
- тягонапоромеры: TNMP

Варианты исполнений	Измеряемая среда	Материал элементов , контактируемых с измеряемой средой
U	Неагрессивные жидкие, газообразные среды	Медные сплавы
ECO	Неагрессивные жидкие, газообразные среды	Медные сплавы
A	Жидкие, газообразные среды с содержанием аммиака	Нержавеющая сталь
AKS	Агрессивные жидкие, газообразные среды в том числе с содержанием H2S до 25% объемных долей	Нержавеющие стали

Опции	Описание
S	Безопасное исполнение с прочной защитной перегородкой, расположенной между циферблатом и измерительной системой. Корпус прибора с выдуваемой задней стенкой.
TP	Корпус прибора из прочного термопластика, с частью выдуваемой задней стенки.
SG	Безопасное исполнение с многослойным (триплекс) стеклом.
PC	Компенсатор внутрикорпусного давления - мембранная (сильфонная) диафрагма.
RP	Встраиваемый в стекло указатель допустимого давления, регулируемый специальным ключом, исключающим не санкционированный доступ.
F	Заполнения корпусов приборов демпфирующими жидкостями для работы при температурах окружающей среды ниже минус 40 град.С
MAX	Исполнение с защитой от перегрузки.
RM	В комплекте с мембранными разделителями для измерения давления высокотемпературных, агрессивных, несущих взвешенные твердые частицы, а также густеющих и кристаллизующихся сред.
B	Корпус с байонетным присоединением обечайки

1.5 Устройство и работа

Принцип действия приборов QM основан на уравновешивании измеряемого давления силами упругой деформации чувствительного элемента. Используется три вида чувствительного элемента: на пределы до 60кПа включительно – мембранная коробка; от 60 кПа до 10 Мпа включительно - полувитковая манометрическая трубка Бурдона; на пределы свыше 10 Мпа – многовитковая трубка Бурдона. Измеряемое давление через штуцер поступает в полость измерительной пружины и посредством механизма вызывает пропорциональное вращательное движение стрелки по шкале.

В сигнализирующих приборах QM перемещение показывающей стрелки посредством смонтированного на ней поводка, передается на контакты электро-контактного устройства (ЭКУ), которые, при достижении установленной величины давления (разряжения) замыкаются с контактами, жестко закрепленными на указателях ЭКУ. Указатели с помощью поводка стеклянной кнопки могут быть выставлены на любые значения в пределах шкалы.

Принцип измерения температуры у модификации MPT основан на упругой деформации, возникающей под воздействием температуры на чувствительный элемент. Чувствительным элементом является быстродействующая биметаллическая спираль. Она изготовлена из двух металлических пластин с различными коэффициентами термического расширения, соединённых холодной сваркой, и под воздействием температуры начинает раскручиваться. Это поворотное движение спирали с помощью кинематического узла преобразуется во вращательное движение указателя, показывающего измеряемое значение температуры по шкале.

При необходимости предохранения внутренней полости чувствительных элементов приборов от попадания в них агрессивных, горячих, кристаллизующихся, несущих взвешенные твердые частицы сред используются разделители.

Для приведения температуры измеряемой среды к близким значениям температуры окружающего воздуха применяются отводы.

1.6 Пломбирование, маркировка и упаковка

Конструкция приборов обеспечивает ограничение доступа к внутренним элементам, с целью предотвращения несанкционированного доступа, на корпус может наноситься пломба или наклейка, не повредив которые невозможно вскрыть корпус.

Сведения о модификации, варианте исполнения, опциях и метрологических характеристиках наносятся на циферблат приборов и на этикетку индивидуальной упаковки.

Приборы QM упаковываются в индивидуальную тару (коробку), выполненную из гофрированного картона или вспененного полистирола.

В коробку укладываются: Прибор QM, помещенный в полиэтиленовый пакет (в случае использования элементов или коробки из вспененного полистирола пакет не используется); Паспорт; При необходимости – дополнительные детали и сборочные единицы, согласно спецификации поставки.

Приборы в индивидуальной таре укладываются в групповую транспортную тару, выполненную из гофрированного картона или пиломатериалов.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

ТОО «НПО Манометр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Дюдяев Д.Е.

Монтаж прибора к источнику давления производить в соответствующее резьбовое соединение. Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20Н·м. Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается.

Прибор следует применять для измерения давлений только в среде, для которой он предназначен, не агрессивной к материалам деталей прибора.

Прибор нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления.

Не превышать диапазон измерения. В случае применения прибора с защитой от перегрузки не допускать длительного воздействия перегрузки. Запрещается использовать растворители и абразивы для очистки стекол.

2.2 Подготовка к использованию прибора

Внешний осмотр и ориентирование прибора.

При проведении осмотра приборов необходимо:

- Расположить приборы в рабочее положение, чтобы шкала прибора располагалась вертикально (допускаемое отклонение ±5° в любую сторону), либо в соответствии со знаком рабочего положения, указанном на циферблате;
- Снять защитный колпачок со штуцера;
- Для защиты присоединительной резьбы в приборах применяются полиэтиленовые колпачки, которые не обеспечивают герметичного перекрытия канала приборов, поэтому возможно незначительное вытекание жидкости, применяемой в процессе поверки и, как следствие, образование маслянистых пятен на индивидуальной упаковке, что не является признаком неисправности;
- Для приборов с байонетным соединением обечайки при помощи пробки-клапана (на корпусе сверху) выровнять внутрикорпусное давление с атмосферным;
- У заполненных приборов, вследствие транспортировки, допускается появление следов демпфирующей жидкости на приборе и маслянистых пятен на индивидуальной упаковке через пробку-клапан.
- Для сигнализирующих приборов следует иметь ввиду, что из-за конструктивных особенностей метрологические характеристики нормируются между указателями ЭКУ. Вне этого диапазона подвижные рычаги ЭКУ оказывают дополнительное воздействие на показывающую стрелку, что приводит к смещению стрелки от истинных значений. Это не является признаком неисправности.

Перечень возможных неисправностей при подготовке.

Неисправность	Рекомендация по действиям при возникновении неисправностей
Стекло разбито (треснуто)	Заменить стекло. Провести поверку.
Стрелка отклонена от нулевого значения больше чем на действительное значение погрешности, при условие расположения прибора в рабочем положении и выровненном внутрикорпусном давлении	Произвести настройку. Провести поверку.
Течь демпфирующей жидкости из корпуса в рабочем положении	Выявить место течи. Заменить уплотнительный материал. Провести поверку.

2.3 Использование прибора

Действия обслуживающего персонала и сроки проверки исправности приборов в процессе эксплуатации должны определяться инструкциями по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов и магистралей (на которых установлены приборы) утвержденной руководством организации – владельцем оборудования.

В паспорте сделать отметку о вводе в эксплуатацию.

В качестве уплотнения в месте соединения прибора с источником давления необходимо применять уплотнительные материалы.

При необходимости прибор следует установить на статичную опору с помощью крепежной скобы или фланца. При этом, подводящая магистраль не должна оказывать изгибающего механического воздействия на штуцер прибора, иначе возможно искажение показаний.

При измерении давления среды с температурой, превышающей допускаемые пределы температуры измеряемой среды, рекомендуется устанавливать перед прибором отвод, это необходимо для уменьшения влияния температуры среды на точность показаний манометра.

Подачу давления производить плавно, скорость изменения подаваемого давления должна быть не выше 10% шкалы в секунду.

Измерительные приборы должны быть защищены от грубых загрязнений.

Контроль работоспособности

- Методом сброса на ноль, если прибор установлен через трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее сбросить давление и вернуть стрелку прибора к нулевому показанию шкалы. Допускается отклонение стрелки от нулевого значения на величину, не превышающую допускаемой погрешности для данного прибора;
- Контрольным манометром либо поверенным рабочим манометром, имеющим с проверяемым прибором одинаковую шкалу и класс точности, если прибор установлен через трехходовой кран или заменяющее его устройство, дающее возможность его подключения.
- При отсутствии возможности сброса на ноль допускается проверка методом временной замены прибора на контрольный либо поверенный рабочий манометр, имеющий с проверяемым прибором одинаковую шкалу и класс точности.

Перечень возможных неисправностей при эксплуатации

Наименование неисправности и внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
Стрелка прибора стоит неподвижно как при сбросе давления, так и при его повышении	Не открыты или засорились соединительные линии	Открыть и продуть соединительные линии
Показания приборов не стабильны	Негерметичны соединительные линии или прибор	Устранить не герметичность и проверить, при необходимости заменить прибор

Меры безопасности при использовании.

Эксплуатация приборов должна осуществляться после ознакомления обслуживающего персонала с руководством по эксплуатации и с инструкцией по технике безопасности, утвержденной руководством организации – владельцем оборудования.

Опасным фактором является высокое давление и температура измеряемой среды.

При монтаже, эксплуатации и демонтаже приборов необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте.

Не допускается эксплуатация приборов в системах, давление в которых превышает пределы измерений. Работы по монтажу или демонтажу приборов проводить только при отсутствии давления (разряжения) в системе.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание приборов заключается в проверке герметичности прибора и соединительных линий, установки стрелки на нулевую отметку шкалы, в проверке основной погрешности и вариации показаний.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

При необходимости прибор подвергается текущему ремонту силами обслуживающего персонала и ремонтной службой эксплуатирующей организации или сторонней сервисной службой.

5. ХРАНЕНИЕ

Упакованный прибор допускается хранить в неотапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С и относительной влажности до 98 %. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию деталей.

Допускается хранение приборов на стеллажах без индивидуальной упаковки и дальнейшая эксплуатация при отрицательных температурах (в диапазоне рабочих температур приборов) после хранения в отапливаемых помещениях.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование приборов производится любым видом транспорта, при условии защиты упаковки приборов от прямого попадания атмосферных осадков и при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С.

При погрузо-разгрузочных работах тара не должна подвергаться трескам и ударам.

Способ укладки приборов в таре и укладки групповой упаковки в транспортном средстве должно исключать их перемещение.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Подлежащие утилизации приборы следует утилизировать как металлолом.

ТОО «НПО Манометр»
КОПИЯ ВЕРНА
Директор
Кулатов Д.Т.

Кулатар үшін
Для документов